

Hodrupa A

Magasnyomású- és gépi tisztítószer korróziógátló összetevővel

Tulajdonságok

A Hodrupa A egy fékezett habzású speciális tisztítószer, az ásványi olaj- és kipufogógázok, valamint tűzkárok által okozott szennyeződések eltávolítására. Ha magasnyomású tisztítógéppel vagy gépi vizes tisztításnál használjuk, akkor hígítsuk vízzel. Gépek, készülékek kézi felülettisztításánál nem kell hígítani. Azok a fényes fémfelületek (vas, bádogg), melyeket Hodrupa A-val tisztítottak, nem rozsdásodnak. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválasztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos és anionos tenzidek < 5%, vízbázisú oldószer, NTA 5-15%, alkáliák, korróziógátló anyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5-12

Felhasználási terület

Felhasználható minden víz- és lúgálló felületen. Különösen alkalmas ipari telepek, szerelőcsarnokok tisztítására. Tűzkárok utáni felülettisztításhoz, lakkozott és nem lakkozott fémfelületek tisztításához is használhatjuk, mint pl.: szerelő állványok, esztergapadok, lyukasztógépek.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

Magasnyomású tisztítás:

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

Alaptisztítás (tűz után):

800 ml-t adunk 8 liter vízhez.

Az oldatot terítsük szét a tisztítandó felületen, kb. 5 percig hagyjuk hatni, súroljuk, majd szívassuk fel.

Gépek tisztítása:

Öntsünk egy kendőre vagy tisztítóvattára a Hodrupa A-ból és tisztítsuk meg a tárgyakat. Az optimális korróziógátló hatás elérése érdekében ne öblítsük le vízzel a felületeket!

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás: 1 ml

Magasnyomású tisztítás: 8 ml

Alaptisztítás: 40 ml

Gépek tisztítása: 10 ml



R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc- szemvédőt kell viselni.
Alkálilúgokat tartalmaz.

koncentrátumban

Kiszerezés

10 literes kanna

200 literes hordó

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 05 01 10

Cikkszám: j 05 01 72

