

## Ápoló diszperzió sportpadlókhöz

### Összetétel :

<5% anionos és nemionos tenzidet, valamint tartósítószeret tartalmaz. További összetevők: polimerek, speciális viaszok, lágyító és parfümolaj. PH-érték: kb. 8.

### Hatásmód :

A B 250 sport speciális ápoló diszperzió, amelyet kifejezetten a modern sportcsarnokok padlófelületeihez fejlesztettek ki. Szakszerű felhasználásnál a B 250 sport magasfokú rugalmas védőfilmet képez, amely nagy igénybevétel esetén nem töredezik és megtartja rugalmasságát. Ezt egy speciális viasz biztosítja, amely a sportcsarnokoknál optimális lépésállóságot garantál (ellenőrizve és minősítve a DIN 18032 szerint). Így a padlófelületet nemcsak az erős mechanikai hatásoktól és az idő előtti kopástól védi meg, hanem magasfokú futás-, ugrás- és lépésbiztonságot nyújt a sportolók számára. A selymesen fényes ápolófilm polírozható (max. 400 l/min.), valamint egyszerűen és gyorsan restaurálható. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha a sportcsarnokot többféle rendezvényre is igénybe veszik. A B 250 sport könnyen és gyorsan felvihető a felületre, optimálisan elterül és száradás után egyenletes optikát biztosít.

### Felhasználási terület :

Minden sportpadló felülethez javasolt (PVC, linóleum, gumi és lakkozott parketta). Kezeletlen fára nem ajánlott.

### Alkalmazás :

#### Bevonatolás

A tiszta, száraz és alaptisztított felületre kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. ultanSPEED-del. A porózus és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeknél 2-3-szor ismételjük meg vékonyan. Felhasználási javaslat 1,5-2,5 liter/100 m<sup>2</sup>/réteg. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt.

#### Napi tisztítás

A nyirkos vagy nedves takarítást igénylő eljárásoknál a DIN 18032 szerint minősített termékeket alkalmazzuk, pl. TAWIP vagy VIONET (mindkettőnél 1%). Takarítóautomatánál INNOMAT-ot ajánlunk.

#### Spray-cleaner eljárás (restaurálás)

Erős szennyeződés esetén – pl. rendezvények vagy edzések után – a Spray-Cleaner-eljárás ajánlott (beige pad) B 250 sport 20%-os hígításban.

#### Közlekedési nyomok kijavítása

A nagy igénybevétel okozta közlekedési nyomok, kopások kialakulása esetén elkerülhetetlen az ápolófilm javítása. Ezekon a területeken utóápolást hajthatunk végre a B 250 sporttal 1:2 hígításban. Ezt az oldatot egy vékony rétegben felvisszük a területen és száradni hagyjuk. Az ezt követő polírozással ( max. 400 l/min. ) javíthatunk az optikáján.

#### Alaptisztítás

Amennyiben hosszabb igénybevétel után szükségessé válik az alaptisztítás, úgy a LINAX PLUS-t ajánljuk hozzá. Az alaptisztított felületet alaposan öblítsük bő tiszta vízzel és felszáradás után ismételten bevonatolhatjuk.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Fagyérzékeny

