

Maxiplus

gépi mosogatószer lágy vízhez
termékismertető és használati utasítás

- ▶ kiemelkedő zsír- és olajoldó hatás
- ▶ korróziógátló adalékot tartalmaz
- ▶ lágy vizes mosogathoz



Milyen célra használható a Maxiplus-t?

Kétfázisú mosogatógépekben mosogathra.

Milyen területen használható a Maxiplus-t?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Italgyártás területén
- ▶ Ételgyártás területén
- ▶ Intézményi területen

Maxiplus

gépi mosogatószer lágy vízhez
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Maxiplus-t kézi adagolásnál?

- ▶ Adagolj 50-250 ml Maxiplus-t a gép első vízfeltöltésénél,
- ▶ majd végezd el a mosogatást.
- ▶ Ezt követően minden mosogatás után 5-30 ml Maxiplus-t adagolj.

Hogyan használd a Maxiplus-t gépi adagolásnál?

- ▶ A gép beállítását arra képzett szakember végzi.

Milyen öblítőszeret használj a Maxiplus után?

- ▶ A Maxiplus ajánlott öblítőszere a Triplex.

Mire figyelj a Maxiplus használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kézi adagolásánál használj gumikesztyűt és kerülj a termék szembejutását, bőrre kerülését. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Maxiplus

gépi mosogatószer lágy vízhez
termékismertető és használati utasítás



Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Maxiplus?

Napfénytől védett, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Maxiplus?

- ▶ ÁNTSZ 10.410 / 2000
- ▶ OKBI 196 / 2002
- ▶ OÉTI 3245-3 / 2002

Milyen kiegészítésekben kapható a Maxiplus?

- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiegészítésben
- ▶ 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiegészítésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Maxiplus-t?

- ▶ pH értéke: 14
- ▶ színe: természetes
- ▶ illata: természetes

Honnan töltheted le a Maxiplus legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.