



deleo®

Használja ki az
oroszlán erejét

Lefolyó tisztító

Megbízhatóan, a legrövidebb időn belül eltávolítja a cső-dugulásokat.



AZ ÖN HASZNA:

- A berendezések azonnal újból rendelkezésre állnak: a deleo® néhány perc alatt feloldja a lefolyócsövekben az összes szerves maradványt. A kellemetlen kibocsátások gyorsan elpárolognak.
- A makacs dugulásokat is feloldja: deleo® magas saját súlya következtében a víz képes átjárni és leküzdeni a csőíveket, így a mélyebben fekvő dugulásokat is képes feloldani.
- A vezetékeket kíméli: a deleo® nem támadja meg a szennyvízrendszerben sem az ólmot, sem a vasat, sem a PVC-t, sem a műanyagot, sem pedig a gumit.
- Megelőzi a problémát: rendszeresen alkalmazva, a deleo® megelőző hatású.
- Biztonságos alkalmazás: A deleo® biztonsági fogantyúval ellátott, célszerű, 1000 ml-palackja biztonságos alkalmazást biztosít. (Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot).
- A környezettel összeférhető: A törvényes előírások szerint 90%--nál nagyobb mértékben biológiailag leépíthető deleo® kb. 25 perc elteltével elveszti a hatását, és így a derítővíz- és szennyvíz tisztító berendezéseknek sem a baktériumflóráját, sem pedig a faunáját nem károsítja.

ALKALMAZÁS:

- A fölösleges vizet, amint lehetséges, a lefolyóból el kell távolítani!
- A védőkesztyűket savval történő bánásmód esetén fel kell húzni!
- A deleo® -t óvatosan, egy tölcseren keresztül kell bejuttatni az eldugult lefolyóba! (a dugulás fokától és a cső átmérőjétől függően max. egy palackkal)
- Kb. 30 sec elteltével kb. 200 ml vizet kell utána tölteni, ezt 3-5 percig hagyjuk hatni, majd pedig, ezt követően hideg vízzel bőségesen végezzünk utánöblítést!
- Egy palack deleo® 2-3 kezeléshez elegendő, szükség szerint ismétljük meg a folyamatot!
- Adagolás: a mennyiségi adatok, csak iránymutató értékek.
- Alumínium felületekhez, rozsdamentes, horganyzott, & krómozott részekhez használni tilos!
- **SOHA SEM SZABAD MÁS VEGYSZEREKKEL EGYÜTT HASZNÁLNI!**

Video on our
website!

Cikk-sz.
708.001

Kiszerezés
1000 ml palack

Csomagolási méret
1 karton (6 palack)

www.deleo.at