

Sinox

speciális tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



- ▶ eltávolítja a „ráégett” vízkövet
- ▶ gyors behatási idő (1 perc)

Milyen célra használható a Sinox-ot?

Ipari mosogatógépek és bojlerok karbantartására, vízkömentesítésére. Csak foszforsavnak ellenálló felületeken használható.

Milyen területen használható a Sinox-ot?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Italgyártás területén
- ▶ Ételgyártás területén
- ▶ Intézményi területen

Sinox

speciális tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Sinox-ot szórófejes tisztításnál?

- ! Használat előtt végezz színtartóssági próbát,
- ▶ permetezd a felületre,
- ▶ várd meg az 1 perces behatási időt,
- ▶ töröld át a szennyezett felületet,
- ▶ majd öblítsd le csapvízzel.

Hogyan használd a Sinox-ot bojler karbantartásához?

- ▶ Karbantartás előtt öblítsd ki az adagolócsőből az öblítőszeret (több öblítést végezve a mosogatógéppel),
 - ▶ az öblítőszeres adagolócsövet vedesd a Sinox-os kannába,
 - ▶ végezz el 20-30 öblítést úgy, hogy az adagolócső a lehető legnagyobb mennyiséget adagolja be a termékből,
 - ▶ majd további 10 öblítést végezz el annak érdekében, hogy a Sinox kiürüljön a bojlerből,
 - ▶ ezután állítsd vissza az öblítőszer-adagolót eredeti állapotába,
 - ▶ majd kezd el az öblítőszeret beadagolni.
- ! A gép karbantartását arra képzett szakember végzi.

Sinox

speciális tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Mire figyelj a Sinox használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kézi adagolásánál használj szemvédőt és gumikesztyűt. Kerüld a termék bőrre- és szembejutását, permetének belégzését. Mindig jól szellőző helyen használd. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Sinox?

Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 3 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Sinox?

- ▶ ÁNTSZ 5-K1766-1 / 2003
- ▶ OKBI 531 / 2004
- ▶ OÉTI 5310-3/2003

Sinox

speciális tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Milyen kiszerelésekben kapható a Sinox?

- ▶ 750 ml-es Professional után-tölthető kiszerelésben
- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Sinox-ot?

- ▶ pH értéke: 0-1
- ▶ színe: lila
- ▶ illata: természetes

Honnan töltheted le a Sinox legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.