

Ariston

Polimer ápoló

Tulajdonságok

Polimer bázisú ápolószer koncentrátum. Nagyhatású tisztítószer, megemelt ápolószer tartalommal. Alap ápolószerként hígítás nélkül is használható. Önfényező, szennytaszító és csúszásgátló ápoló filmet képez. Hígítva szóró tisztításhoz is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, polimerek, polietilén-viasz, segéd- és illatanyagok, konzerváló anyagok (methyl-/methylchloroisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Minden vízálló, bevonható padló- és egyéb burkolaton használható.

Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A terméket hígítatlanul vagy 1:1 arányban vízzel hígítva vékonyan, pl. egy laposmoppal terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy a szer beleszáradjon a mop huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Alaptisztítás utáni alapápolás:

A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően, 60 perces szünetekkel 1-3 réteget vigyünk fel.



Karbantartó tisztítás (törlés):

A kívánt ápoló hatás elérésétől függően 100-200 ml-t 8 liter hideg vízhez.

Spray-szóró eljárás:

100 ml-t 500 ml hideg vízhez adni, szóróflakon, egytárcsás súrológép (150-1000 ford/perc) és pad-del eldoldozzuk.

Napi felületápolás

Anyagszükséglet / m²

Alapápolás: 25 ml rétegenként

Karbantartó tisztítás: 1-2 ml

Spray-szóró eljárás: 1 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

200 literes hordó

Cikkszám: j 30 02 10

Cikkszám: j 30 02 72

Fagytól védve tartandó!

