

# Blutoxol

## Folyékony élelmiszeripari fertőtlenítő tisztítószer

### Tulajdonságok

Lúgos alapú, gyors hatású konyhai tisztítószer. 10°C és 20°C-on DVG-listázva. Mélyhűtő helyiségekben is használható. Eltávolítja a zsírokat, olajokat és a növényi és állati eredetű fehérjéket, ugyanakkor fertőtleníti is. Illatanyag mentes. Szalmonella ellen is hat. Megfelel az EN 1040, EN 1275, EN 1276 és az EN 1650 követelményeinek.

### Összetevők

100 g-ban hatóanyagként megtalálható: 5 g kvaterner ammóniumvegyület. További hatóanyagok (a 648/2004/EK alapján): nem ionos tenzidok < 5%, szerves és szervetlen sók, NTA < 5%, színezőanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 12,5

### Felhasználási terület

Víz- és lúgálló, élelmiszeripari padló-, fal- és munkafelület mint pl.: nagykonyhák, húsfeldolgozók, tejfeldolgozó, sajtfeldolgozó, pékség, shop-ok, teakonyhák tisztítására és fertőtlenítésére. Nem alkalmazható lúgérzékeny felületeken mint pl.: linóleum, disperzióslakk stb.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

#### Karbantartó tisztítás (fertőtlenítés):

Adagolás: lásd a táblázatban.

#### Alaptisztítás (súroló fertőtlenítő tisztítás):

Egytárcsás súrológép és vízszívó.  
Adagolás: 400 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

#### Habszóró eljárás:

1 adag (adagolófejnyi) = 25 ml  
500 ml-es szóróflakont egy adag Blutoxol-lal és hideg vízzel a jelölésig feltölteni. A lemosó-, ill. mikroszálás kendőt felhabosítani és a felületet letörölni. A szennyezett kendőt vízben öblítsük ki. Felületeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a fertőtlenítés után csapvízzel (8 liter/m<sup>2</sup>) le kell öblíteni.

Zsír- vagy fehérjés szennyeződéseknel a megfelelő arányú (hidegvizes) oldat vezet optimális eredményhez, forró vizet csak a hideg vizes tisztítás után használjunk.



A felhasználandó mennyiségek térfogat-százalékban (V-%) vannak megadva 30 és 60 perces hatóidő esetén.							
kis mértékben igénybevett felület				nagy mértékben igénybevett felület			
Baktericid		Fungicid		Baktericid		Fungicid	
30 perc	60 perc	30 perc	60 perc	30 perc	60 perc	30 perc	60 perc
állati eredetű élelmiszerek -a tej kivételével -				beleértve az ipari konyhai területeket			
3,0%	2,5%	1,5%	0,5%	4,5%	3,5%	1,5%	1,5%
tej- és tejtermékek							
3,0%	2,5%	1,5%	0,5%	3,0%	2,5%	1,5%	1,5%

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.  
**Felhasználás kizárólag az útmutató és termékleírás szerint.**

## Konyha- tisztítás

08.02.2008

05.10.2006

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Fertőtlenítő tisztítás: 0,4-3,6 ml, a felhasznált koncentrátumtól függően

Súroló fertőtlenítő tisztítás: 16 ml

Habszóró eljárás: 0,3-1 ml



R 38 Bőrizgató hatás.  
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.  
Lúgot tartalmaz.

**Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

koncentrátumban

### Kiszerezés

6x1 literes adagolóflakon kartonban

3x2 literes flakon kartonban

10 literes kanna

200 literes hordó

6x500 ml-es szóróflakon (üres) kartonban

DosiExpress 25 ml

Cikkszám: j 55 03 02

Cikkszám: j 55 03 08

Cikkszám: j 55 03 10

Cikkszám: j 55 03 72

Cikkszám: z 01 23 73

Cikkszám: z 12 15 12

