

Carp-Acryl

Szőnyegtisztító sampon

Tulajdonságok

Szőnyegtisztításkor aktív tisztító hatású, szálkímélő hab képződik, amely a száradáskor polimerből és szennyeződésből álló felszívható agglomerátumot képez, ami a szőnyeg szálán nem tapad meg (Anti-Soil-Effekt). Túlzott habképződés esetén (pl.: korábbi tisztítások tenzidmaradványaitól) szivassuk fel a habot vízzel, vagy oldjuk vízzel és azzal együtt szivassuk fel automatagéppel. A Carp-Acryl-t ne alkalmazzuk habosító után.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5%, foszfátok < 5%, polimer disperziók, illatanyagok, konzerváló anyagok (methyl-/methylchloroisothiazolinone).

pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 8

Felhasználási terület

Minden szintartó és vízálló szőnyegen alkalmazható.

Felhasználás

Mindenekelőtt alaposan porszívózzuk fel a szőnyeget.

Samponozás:

A szennyeződés mértékétől függően 1-1,5 litert használunk 8 liter vízhez. A samponoldatot töltjük a gép tartályába, a gépet gumin vagy PVC-n indítsuk el, míg hab nem képződik. Azután körkörös mozdulatokkal samponozzuk be a szőnyeget. A megtisztított szőnyegre a teljes száradásig ne lépünk rá. A megszáradt szőnyeget, a karbantartó tisztítás keretein belül porszívózzuk fel, esetleg kefések géppel dolgozzuk át.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károokért felelőséget nem vállalunk.



Szőnyeg- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Samponozás: 50 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 60 01 10
Cikkszám: j 60 01 72
Fagytól védve tartandó!

