

# Dopomat-intenso

## Nagy teljesítményű tisztítószer koncentrátum

### Tulajdonságok

Erősen lúgos ipari tisztítószer, a makacs szennyeződések eltávolítására, gépi vizes tisztítással. A nagy tisztítóhatás gondoskodik az ipari szennyeződés, olajok és zsírok spontán feloldásáról és ezáltal egy gyors tisztítóhatásról.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidék < 5%, nem ionos tenzidék < 5%, szappan < 5%, foszfátok < 5%, vízbázisú oldószer, NTA < 5%, alkáliák, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5

### Felhasználási terület

Minden víz- és lúgálló ipari felületen felhasználható.  
Nem alkalmas bevont felületekre, linóleum és gumira.

### Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

#### Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 30-100 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

#### Alaptisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 100-200 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



**Gépi  
tisztítás-/  
ipari  
tisztítás**

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Gépi vizes tisztítás: 0,3 ml

Alaptisztítás: 2,5 ml



R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.  
Alkáliilúgokat tartalmaz.

koncentrátumban

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

**Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

Cikkszám: j 05 06 10  
Cikkszám: j 05 06 72

