

Dopomat-secur

Gépi tisztítószer csúszásgátló és ápoló összetevőkkel

Tulajdonságok

Eltávolítja a szennyeződések és csikmentesen szárad, matt fényt hagyva maga után, különösen csúszásgátló ápolófilmet képezve. Polírozással optikailag javítható a felület fényessége, ez a csúszásgátló tulajdonságon nem változtat. A súroló-szívó automatagép használatával kicserélődnek a kezelt felületen a csúszást gátló és ápoló komponensek, megakadályozva, hogy a felületre túl sok tisztítószer kerüljön. A Dopomat-secur alkalmazásával a csúszás-tapadás értéke eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 μ közötti értéket, (az FMFA Baden-Württemberg, Otto-Graf intézet által bevizsgált) így eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5-15%, szappan < 5%, polikarboxilátok < 5%, vízbázisú oldószer, ápoló összetevők, illatanyagok (Limonene, Linalool).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 10 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón, mint pl.: PVC, linóleum, gumi, poliolefin, márvány, betonkő, öntőgyanta, de akár bevonatolt felületeken is. Előnyben részesíthető biztonsági követelményeket is elváró intézmények esetén, mint pl.: sportcsarnokok vagy idősek otthona.

Felhasználás

Karbantartó tisztítás (felmosás / gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően, vagy a kívánt teljesítmény függvényében: 100-200 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható; a padló az eljárás során nem lesz simább.

Ápolás:

A padló nedvszívó képességének függvényében: 300-600 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.



**Gépi
tisztítás /
Ipari-
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Karbantartó tisztítás (felmosás/gépi vizes tisztítás): 1-2 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszérelés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 10 02 10
Cikkszám: j 10 02 72

