

# Entschäumer

## A habzás csökkentésére

### Tulajdonságok

Hideg- és melegvíz álló, habzás elleni koncentrátum, mely megakadályozza a túlzott habképződést a takarítógépekben.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Szilikonolaj emulzió, konzerváló anyag (Benzisothiazolinone)  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 10

### Felhasználás

Alkalmazható a szennyvíz tartályban, vízszívóban, súroló automatákban és szőnyegtisztító gépekben.

### Felhasználás

A flakont felhasználás előtt rázzuk fel.  
Néhányat spricceljünk a már bekapcsolt szívómotor szívócsővébe.  
Nagyobb súroló-szívó automatáknál, a szennyvíz-tartály méretének megfelelően 100-200 ml habzásgátló és 1-2 liter víz oldatát alkalmazzuk.  
A tartály kiürítése után ismétljük meg a folyamatot.



### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Nincs megadható érték

**Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

6/1 literes flakon kartonban

Cikkszám: j 60 03 01  
**Fagytól védve tartandó!**

