

Gommasol

Gumicsík eltávolító

Tulajdonságok

Oldószertartalmú speciális tisztítószer ipari padlófelületeken, emelőkocsi/-villás targonca okozta gumicsík ill. gumi(le)kopás eltávolítására. Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a Gommasol a nagyon erősen szennyezett ipari területeken és csarnokokban alkalmazható. A Gommasol illatszegény és könnyen kezelhető.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidék 5-15%, vízbázisú oldószér.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 6

pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Oldószereknek ellenálló felületeken, mint pl.: ipari felületek, beton, epoxigyanta, simított beton és égetett agyag járólap. Aszfalt- és bitumen felületeken, továbbá műanyag burkolatokon nem alkalmazható!

Felhasználás

Hígítatlanul vagy vízzel hígítva 1:1; 1:2 arányában egy erre alkalmas, habszóró fejjel ellátott permetező készülékkel visszük fel a kívánt felületre, majd 10 percig hatni hagyjuk. A szennyeződés mértékétől függően alkalmazhatunk gépi vizes tisztítást egy súroló-szívó géppel és 1%-os Dopomat-forte-oldattal a napi tisztítás keretében.

Nagyon erősen szennyezett vagy nagyobb felületek esetén a benedvesített felületet egytárcsás súrológéppel és zöld pad-dal alaposan súrolni kell. Végezetül a szennyflottát felszívjuk, a felületet tiszta vízzel alaposan megtisztítjuk.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkat felelőséget nem vállalunk.

* A Kiehl által alkalmasnak jelölt készülékek:

Cikkszám: VFK 25 01 05 Szóróflakon, 500ml, fej nélkül

Cikkszám: VVK 91 03 21 Habképző fej szóróflakonra, kék fűv

Cikkszám: z 20 50 18 Szóróflakon 1,5 l; piros, PP-habfűvóka (EPDM-tömítések)

Cikkszám: z 20 50 72 Nyomást tartó permetező készülék, 5 l, RONDO



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gumicsíkeltávolítás: 50-100 ml



Ártalmas

Koncentrátumban

- | | |
|---------|--|
| R 22 | Lenyelve ártalmas. |
| R 36/38 | Szem- és bőrizgató hatású. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. |
| S 37 | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. |
| S 51 | Csak jól szellőztetett helyen használható. |
| S 62 | Lenyelés esetén hánytatni tilos: Azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy címkét. |

Oldószert tartalmaz.

Kiszerezés

Kiszerezés: 5 literes kanna

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 05 07 15

