

Impran

Kő-impregnáló

Tulajdonságok

Az Impran egy felhasználásra kész, oldószertartamú impregnálószér. A felhasznált oldószerek aromás szénhidrogén vegyületeket nem tartalmaznak. Az Impran mélyen behatol a kő pórusaiba és kapillárisaiba. A gyors száradást követően azonnal lépésálló. A kő szívókéességének megfelelően 1-4 réteg szükséges a telítettségig. Víz- és olajtaszító hatását a száradási folyamat során fejt ki. 48 óra elteltével az Impran teljesen megszilárdul és már terhelhető is. Az Impran nem befolyásolja a kő páradiffúziós képességét. Az Impran-nal kezelt kőfelületek megőrzik természetes külalakjukat, hosszantartó védelmet és lépésbiztonságot biztosítanak. Általános szennyeződések, mint a zsír és olaj nem tudnak a kőbe jutni, így könnyen eltávolíthatók. Az Impran alkáli- és UV-álló és gátolja a só kirkódást, mohas és algaképződést, penész kialakulását, illetve véd az időjárás és fagyok lehetséges káraitól.

Összetevők

Impregnálószér, nem vízbázisú oldószerek.

Felhasználási terület

Alkalmaz új vagy régi de alaposan megtisztított, vax- és zsírmentes, porózusos vagy szívóképes természetes-, mű- és kerámiakő, mint pl. gránit, porfír, gneisz, márvány, homokkő, agglomerát, betonkő, klinker, agyagtégla, beton- és betonburkolat impregnálására.

Felhasználás

A felhasználás során a terméket alaposan szellőztessük ki és ne dohányozzunk.

Kőimpregnálás:

Felhasználhatjuk + 5°C és + 25°C között. 1 óra után lépésálló. A száradási idő, a teljes terhelhetőségig max. 48 óra, + 20°C-on, 65%-os páratartalomnál. Az Impran-t hígítatlanul öntsük a felületre és egy laposmoppal azonnal terítsük szét vékonyan, egyenletesen. A felület szívókéességétől függően 1-4 bevonat szükséges 30 percnként. Az a maradék Impran, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, azt egy gumilehúzóval távolítsuk el, ami még a felületen marad, egy száraz moppal oszlassuk szét.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

Kőápolás

Anyagszükséglet / m²

Kőimpregnálás: 5-500 ml a felület szívókéességének megfelelően.



koncentrátumban

R 10	Kevésbé tűzveszélyes.
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
S 24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S 43	Tűz esetén nem vízzel, hanem poroltóval oltandó.
S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható.
S 62	Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy címkét.

Testbenzint tartalmaz.

Kiszerezés

4/2,5 literes bádogkanna kartonban

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 21 04 65

