

Kiehl-Parketto-care

Parketta ápoló

Tulajdonságok

Csikmentesen fénylik polírozás nélkül, önfényező tulajdonsággal rendelkezik. Strapabíró, szennyasztító és csúszásgátló. Hígítás nélkül és hígítva is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), polietilén-viasz, adalékok, illatanyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 7,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

A szakszerűen lelakkozott valódi fából készült padlók és kész-parketták ápolásához és bevonatolásához. Kész-parketta esetén felhasználás előtt tapadási próbát kell végrehajtani. Nem alkalmas vaxolt vagy olajozott fafelületek ápolására.

Felhasználás

Újronnan kialakított fafelületek esetében (helyben csomagolt) a gyártó által megadott megszilárdulási időt kell figyelembe venni, ami általában 8-14 nap, ezalatt csak szárazon szabad tisztítani. A Kiehl-Parketto-care felvitele előtt nedves kendővel kell megtisztítani a felületet. Makacs szennyeződésnél a Kiehl-Parketto-clean koncentrátumot használjuk nedves törüléshöz.

Az erősen igénybe vett fafelületek esetében először is géppel szárazon kell tisztítani, (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldottuk; egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

Bevonás:

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket. Kb. 250 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 10 m² területre és törléshez használj szőrmedarabbal, laposmoppal azonnal terítsük szét. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces szünetekkel. Csak száraz rétegek képezhetnek strapabíró ápolóréteget.

Időközönkénti ápolás:

Kb. 250 ml-t adjunk 8 liter vízhez. A moppot mártsuk az oldatba és alaposan préseljük ki, majd töröljük fel a felületet. Az álló vizet kerüljük el!

Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hideg vízzel hígítani, szóróflakon és magas fordulatu gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulatu géppel (kb. 1000 ford./perc) Multi-Disc-vel tömöríthetjük, a padló az eljárás során nem lesz simább.



**Fa-/parketta
ápolás és
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Bevonás: 25-30 ml rétegenként

Időközönkénti ápolás: 1 ml

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6x1 literes flakon kartonban
2/5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 22 10 01

Cikkszám: j 22 10 05 **Fagytól védve tartandó!**

