

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrátum

Parketta és laminált tisztító

Tulajdonságok

Nagy hatású szappan- és vaxmentes parkett és laminált tisztítószer magas szennyhordó tulajdonsággal. Anyag- és bőrkímélő hatású, enyhén parfümözött, veszélytelen termék.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidiek < 5%, nem ionos tenzidiek < 5%, vízbázisú oldószer, polycarboxylat < 5%, színezőanyag, illatanyag (Lilial, Alpha-isomethyl-ionone), konzerválószeranyagok (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 7 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Minden fafajtán használható, mint pl.: zárolt, bevonatolt, impregnált, olajozott, vaxolt és kezeletlen faburkolaton, valamint készparkettán és laminált burkolaton.

Felhasználás

1 adag (adagolófejnyi) = 25 ml

Karbantartó tisztítás (nedves felmosás):

1 adagolófejnyit adjunk 8 liter hideg vízhez
A moppot mártsuk az oldatba és alaposan préseljük ki.
Az álló vizet kerüljük el!
A makacs szennyeződések utólagos felmosással távolítsuk el.



**Fa-/parketta
ápolás és
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Nedves felmosás: 0,1 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6/1 literes adagolóflakon kartonban

Cikkszám: j 22 09 02

