

Procur-Koncentrátum

Speciálisan ápoló tisztítószer

Tulajdonságok

Intenzíven tisztít és speciális ápolófilmet képez, amely optimálisan polírozható. Az ápolófilm megakadályozza a ragadós szennyeződések letapadását, mint pl. rágógumi, öntapadós etikettek stb. és lényegesen csökkenti a fekete cipősarok nyomok keletkezését. A Procur-Koncentrátum csikmentesen szárad, selyemfényű és megfelelő adagolásnál csúszásmentes. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 közötti értéket, (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf intézet által bevizsgált) így eleget tesz a sportsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak, ezért különösen alkalmas ezen felületek tisztítására és ápolására,

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5-15%, vízbázisú oldószer, ápoló összetevők, adalékszer, szín- és illatanyagok (Linalool), konzerváló anyagok (methyl-/methylchloroisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 4,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón, mint pl.: PVC, linóleum, gumi, poliolefin, márvány, betonkő, öntőgyanta, de akár bevonatolt felületeken is. Előnyben részesíthető biztonsági követelményeket is elváró intézmények esetén, mint pl.: sportsarnokok vagy idősek otthona.

Felhasználás

1 adag (tasak) = 25 ml

Napi takarítás (felmosás / gépi vizes tisztítás):

1 adag (vagy tasak) 8 liter hideg vízhez.
Adagolórendszer Dosifill 1:320.

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtálpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.

Előápolás:

1 adag 1 liter hideg vízhez.



Napi felületápolás

Anyagszükséglet / m²

Felmosás / gépi vizes tisztítás: 0,12-0,15 ml
Előápolás: 0,75 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

240/25 ml-es tasak kartonban
6/1 literes flakon kartonban
10 literes kanna
200 literes hordó
Adagolórendszer Dosifill 1:320

Cikkszám: j 30 05 54
Cikkszám: j 30 05 02
Cikkszám: j 30 05 10
Cikkszám: j 30 05 72
Cikkszám: z 12 10 11

