

Thermodur

Fém-diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal, kitűnő önfényező és filmképző tulajdonsággal. A Thermodur különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Ellenáll a fertőtlenítő szereknek.

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viasz, vízbázisú oldószerek, hálós-gyantak, lágyító.
pH-érték (koncentrátumban): 8,5

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmazható vízálló, alaptisztított felületeken, mint PVC, poliolefin, linóleum, szívóképes természetes- és műkö, aszfalt stb. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A terméket hígítás nélkül pl. egy laposmopp segítségével terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percenkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban
200 literes hordó

Cikkszám: j 20 02 05
Cikkszám: j 20 02 72
Fagytól védve tartandó!

