

Trend

Fémsómentes ápoló emulzió

Tulajdonságok

Környezetkímélő padlóápoló emulzió. Csíkmentes és önfényező száradást biztosít koncentrátum és oldat formájában is. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 közötti értéket (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf Intézet által bevizsgált). A Trend eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak. Optimálisan polírozható, a kitaposott részek magas fordulátú géppel újra kifényesíthetők. A Trend ápolórétege alaptisztítás nélkül is, egy intenzív takarítás keretein belül is egyszerűen eltávolítható.

Összetevők

Emulgálók, viaszok, fémsómentes polimerek, hálós-gyantak és illatanyag.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5-9

Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón, mint pl.: PVC, linóleum, poliolefin, márvány, gránátkő, betonkő. Ne alkalmazzuk nedves területeken. Fa- és parafa felületek védelmére szintén alkalmas, kivéve azokat a felületeket amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható.
A terméket hígítás nélkül, pl. egy laposmopp segítségével terítsük szét a felületen.
Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percnkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.

Intenzív takarítás utáni utókezelés:

1-2 réteg felvitele 30 percnkénti ismétléssel.

Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hígítani, szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-kel tömöríthetjük.
A padló az eljárás során nem lesz simább.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Utókezelés: 25 ml rétegenként

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml rétegenként

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban

200 literes hordó

Cikkszám: j 20 04 05

Cikkszám: j 20 04 72

Fagytól védve tartandó!

